Osłona izolacyjna do zaworu R3..

- tylko do zastosowań bez kondensacji
- łatwy montaż dzięki paskowi z rzepem
- możliwość późniejszego montażu/demontażu

Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

## Przegląd typów

| Typ | DN | Nadaje się do | Masa |
|---|---|---|---|
| EXT-OC-ZRN315 | 15 | R3015-.. (kvs ≤1.6) | 0.015 kg |
| EXT-OC-ZRN315G | 15 | R3015-.. (kvs ≥2.5) | 0.016 kg |
| EXT-OC-ZRN320 | 20 | R3020-.. | 0.037 kg |
| EXT-OC-ZRN325 | 25 | R3025-.. | 0.037 kg |
| EXT-OC-ZRN332 | 32 | R3032-.. | 0.038 kg |
| EXT-OC-ZRN340 | 40 | R3040-.. (kvs ≤16 / 31) | 0.045 kg |
| EXT-OC-ZRN340G | 40 | R3040-.. (kvs ≥25) | 0.060 kg |
| EXT-OC-ZRN350 | 50 | R3050-.. (kvs ≤25 / 49) | 0.058 kg |
| EXT-OC-ZRN350G | 50 | R3050-.. (kvs ≥40) | 0.10 kg |

## Dane techniczne

| | | |
|---|---|---|
| **Dane funkcjonalne** | Przewodność cieplna | 0.035 W/mK |
| **Materiały** | Zastosowane materiały | Pianka polietylenowa (PE-3015 wg EN 12667:2001 / EN 12664:2001) |

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.