

**Ostona izolacyjna do zaworu R3015-...-B1**

- tylko do zastosowań bez kondensacji
- łatwy montaż dzięki paskowi z rzepem
- możliwość późniejszego montażu/demontażu



Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

**Przegląd typów**

| Typ             | DN | Nadaje się do | Masa     |
|-----------------|----|---------------|----------|
| EXT-OC-ZR-C3015 | 15 | R3015-...-B1  | 0.028 kg |
| EXT-OC-ZR3015   | 15 | R3015-...-B2  | 0.032 kg |
| EXT-OC-ZR3020   | 20 | R3020-...-B2  | 0.080 kg |
| EXT-OC-ZR3025   | 25 | R3025-...-B2  | 0.064 kg |

**Dane techniczne**

|                          |                       |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Dane funkcjonalne</b> | Przewodność cieplna   | 0.035 W/mK                                                      |
| <b>Materiały</b>         | Zastosowane materiały | Pianka polietylenowa (PE-3015 wg EN 12667:2001 / EN 12664:2001) |

**Uwagi dotyczące bezpieczeństwa**


- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.