Wskaźnik położenia

• do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A

Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

## Dane techniczne

| | | |
|---|---|---|
| **Masa** | Masa | 0.006 kg |
| | Liczba opakowań | Wielopak 20 szt. |
| **Materiały** | Zastosowane materiały | Thermoplastic polymer |

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

## Cechy produktu

**Zastosowanie** Nadaje się do GK..A, GM..A, LM..A, LMC..A, LMQ..A, NM..A, NMC..A, NMD..A, NMQ..A, SM..A, SMC..A, SMD..A, SMQ..A, TMC..A

## Wymiary

| Typ | Masa |
|---|---|
| Z-PI | 0.006 kg |